


KlikAan KlikUit[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

v. 1.1




YCT-102 AFSTANDBEDIENING



Electrische zonwering / garagedeur etc.:
Open / Dicht / Stoppen

* Afbeelding van een willekeurige
KlikAanKlikUit-ontvanger (niet altijd inbegrepen,
check de opgave op verpakking)



Voorzijde


- A: Zendindicator
- B: Aan-/uitknoppen
- C: Kanaalwisselaar

Onderzijde

D: Batterijvak

Achterzijde


E: Lettercode-schijf



[1] Instellen huiscode

Draai de lettercodeschijf naar een gewenste letter van A tot P. De gekozen letter (= "huiscode") moet gelijk zijn aan de instelling van uw ontvanger(s).


⚠ Het kan zijn dat uw KlikAanKlikUit-ontvanger automatisch de huiscode overneemt (zie de betreffende handleiding).



[2] Bedienen ontvangers 1 - 4

Schuif de kanaalwisselaar op I. Druk op de aan-/uit-toetsen onder ❶. Alle ontvangers met cijfercode 1 worden bediend. Druk op de toetsen onder ❷ om ontvangers met cijfercode 2 te bedienen, enz.


⚠ De indicator licht op bij het indrukken van een toets.



[3] Bedienen ontvangers 5 - 16

5, 6, 7, 8: Zet de kanaalwisselaar op II. De toetsen **1 2 3 4** komen overeen met de ontvangers met resp. de cijfercodes 5, 6, 7 en 8.


Hetzelfde geldt voor ontvangers 9, 10, 11, 12 en 13, 14, 15, 16: Zet de wisselaar op resp. III en IV, en gebruik de toetsen **1 2 3 4**.




[4] Bedienen groep ontvangers

Met de twee groep-toetsen kunt u meerdere ontvangers tegelijk aan- of uitzetten, zelfs als de cijfercodes verschillend zijn (zie handleiding van betreffende ontvangers).



⚠ De groep-functie werkt alleen met ontvangers die **automatisch** de huiscode overnemen.

WISSELEN VAN BATTERIJ**[5] Openen batterijvak**

Schijf het batterijvak open. Gebruik hiervoor uw vinger of een platte schroevendraaier.

**[6] Sluiten batterijvak**

Vervang de lege batterij en schuif de batterij met houder weer op zijn plaats.

-  Gebruik uitsluitend een Lithium CR2032 batterij.
-  Plaats de batterij met de + zijde naar boven.

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Dit product moet gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-ontvanger. Het systeem is onbeperkt uit te breiden met andere KlikAanKlikUit-afstandsbedieningen en/of ontvangers.
- Dit product is een een afstandsbediening voor het bedienen van één of meerdere KlikAanKlikUit-ontvanger(s), zowel tegelijkertijd als onafhankelijk van elkaar.
- Dit product is ook geschikt om elektrische zonwering, garagedeuren etc. te bedienen die uitgerust zijn met een daarvoor geschikte KlikUitKlikAan-ontvanger.
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check de correcte plaatsing en/of werking van de batterij (vervang deze indien nodig).
 - Check stap voor stap of de betreffende ontvanger goed is ingesteld (zie de handleiding van de ontvanger in combinatie met stappen [1 - 4] van deze handleiding).
 - Iemand in uw omgeving kan dezelfde code gebruiken. Stel het systeem in op een andere huiscode.

Dimfunctie

- De dimfunctie werkt alleen als de betreffende ontvanger hiervoor geschikt is.
- Programmeer “dimmer-ontvangers” en “aan/uit-ontvangers” niet samen onder eenzelfde knop van de afstandsbediening.
- Programmeer meerdere “dimmer-ontvangers” niet samen onder eenzelfde knop van de afstandsbediening, maar apart onder verschillende knoppen.

De Groep-functieknoppen

- De groep-knoppen werken uitsluitend met ontvangers waarvan de artikelcode begint met een “A”.
- Met de speciale groep-knoppen kunnen meerdere ontvangers tegelijkertijd aan- of uitgezet worden.
- Dimmer-ontvangers hebben geen dimfunctie wanneer deze geprogrammeerd worden onder de groep-knop.

- Een ontvanger kan tegelijkertijd aan meerdere knoppen van de afstandsbediening toegewezen worden. Zie de volgende voorbeeldsituaties met 3 ontvangers:
 - Ontvanger 1: Schemerlamp
 - Ontvanger 2: Nachtlamp
 - Ontvanger 3: Plafondlamp
- A. Ontvangers 1, 2 en 3 kunnen elk afzonderlijk geprogrammeerd worden onder resp. de knoppen 1, 2 en 3 van de afstandsbediening: Elke lamp kan met een eigen knop afzonderlijk bediend worden.
- B. Ontvangers 1 en 3 kunnen ook nog samen geprogrammeerd worden onder de knop 4 van de afstandsbediening: Met knop 4 worden de schemer- en plafondlamp tegelijk bediend.
- C. Ontvangers 1, 2 en 3 kunnen vervolgens nogmaals geprogrammeerd worden met de groep-knop om de drie lampen tegelijk aan en uit te zetten.

In bovenstaand voorbeeld onthouden "ontvanger 1" en "ontvanger 3" in totaal 3 codes, terwijl "ontvanger 2" slechts 2 codes onthoudt. Een ontvanger kan maximaal 6 codes onthouden.

Veiligheidsinstructies

- Probeer dit product niet te repareren. Breng het product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Haal de batterij uit het product indien deze langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde "life support"-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

Energie

- Vervang de batterij indien de zendindicator niet meer oplicht als de aan- of uitknop wordt ingedrukt.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithium batterij.
- Werp de batterij niet in open vuur.

- Neem bij het weggooien van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.

Draadloos

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbelglas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing ("HR-glas") laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een aanzienlijke afname van de draadloze reikwijdte.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, lege of lekkende batterijen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit© zenders/ontvangers, te weten;

model YCT-102

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijn EN 300 220-1.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

F.A.M. Pex, directeur